



# Bedienungsanleitung | Manual SR-50





# **SEHR GEEHRTER KUNDE!**

Danke, dass Sie sich für dieses hochwertige Gerät entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen eine Übersicht darüber geben, wie Sie Ihr Gerät bedienen können. Sie erhalten Sicherheitsinformationen und werden darüber informiert, wie Sie ihr Gerät am besten reinigen. Die Sicherheits- und Bedienungsinformationen sind einzuhalten, damit das Produkt langfristig und sicher funktioniert. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie bei einem Weiterverkauf mitgegeben werden kann. Bedingt durch Softwareupdates oder technische Weiterentwicklungen bei Drittherstellern (z. B. Apps) können Teile dieser Bedienungsanleitung aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite

"www.audioblock.com", um zu prüfen, ob es neuere Bedienungsanleitungen zum Download gibt. Vergleichen Sie hierzu die Standangabe auf der letzten Seite mit der Angabe im Internet. Wenn Sie noch weitere Fragen zu Ihrem Gerät haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu einem autorisierten Fachhändler oder zu unserem Service-COK auf. Im Falle eines Defektes, der durch Fehlbedienung, Missbrauch oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung auftritt, bitten wir um Verständnis, dass die Garantie für dieses Gerät erlischt. Ebenfalls kann keine Haftung für Folgeschäden übernommen werden. Dieses Produkt ist CE zertifiziert und erfüllt alle Richtlinien und Anforderungen der Europäischen Union. EMV und ROHS Dokumentationen liegen vor.



Sicherheitshinweise	04-07
Bedienelemente am Gerät	08
Anschlüsse am Gerät	09
Die Fernbedienung	
Vor der Inbetriebnahme	
Erste Inbetriebnahme und Installation	
Manuelle Installation	
Der Verstärker	
Das UKW Radio	
Das DAB+ Radio	
Das Internetradio	
Der CD-Spieler	
Der Mediaplayer	
Musik streamen	22
Spotify Connect	23
Fernbedienung des Gerätes mit der UNDOK App	
Bluetooth	25
Systemeinstellungen	
Zusatzfunktionen + Fehlermeldungen	
Pflege und Transport	
Technische Daten	
Contents English	



# SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden, darf an diesem Gerät keine Veränderung vorgenommen werden! Das Öffnen des Gerätes sowie Veränderungen am Gerät dürfen nur durch autorisierte Personen vorgenommen werden.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen.
- > Dieses Gerät darf nur an einer dafür vorgesehenen Steckdose angeschlossen werden.
- Dieses Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- ► Stellen Sie sicher, dass das Gerät frei steht.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle steht.
- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht beschädigt ist oder wird.



Informationen zur Entsorgung des Altgerätes:

Ihr Produkt ist aus qualitativ hochwertigen und wieder verwertbaren Materialien gebaut. Mit diesem Zeichen erfüllt das Produkt die EU-Norm 2002/96/EC. Bitte entsorgen Sie Ihr Gerät nicht im Hausmüll sondern an entsprechenden Wertstoffsammlungen. Sie sind verpflichtet elektronische Geräte, Zubehör und Verpackung in speziell dafür vorgesehenen und durch Schilder gekennzeichneten Stellen abzugeben. Für nähere Informationen, wo Sie diese dafür vorgesehenen Stellen finden, wenden Sie sich bitte an Ihr Entsorgungsunternehmen. Bitte halten auch Sie sich an diese Verordnung, um unseren Kindern eine besser Umwelt zu erhalten.

# CE

Das Gerät entspricht der EU-Norm (73/23/EEC) und erfüllt die elektromagnetische Kompatibilität (89/336/EEC).

#### 

Das Blitz-Symbol soll den Benutzer vor nicht isolierten gefährlichen Spannungen im Gerätegehäuse warnen. Diese Spannung könnte groß genug sein, um Personen durch einen elektrischen Schlag zu verletzen. Das Ausrufezeichen soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die Beschreibung, die mit dem Gerät ausgeliefert wird, wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthält.

# **UMGANG MIT BATTERIEN**

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Befolgen Sie folgende Hinweise:

- ► Halten Sie Kinder von Batterien fern.
- Sollten Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- ► Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- ► Schließen Sie Batterien niemals kurz.
- ► Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- ► Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- ▶ Reinigen Sie bei Bedarf Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- ► Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs. Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.



# SICHERER GEBRAUCH

Elektrogeräte nicht in Kinderhand! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

#### SICHERES AUFSTELLEN

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in trockenen Räumen.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes ► Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa zwei bis drei Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche. ►
- Stellen Sie das Gerät mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand auf
- Decken Sie vorhandene Belüftungsöffnungen nicht ab.
- Vermeiden Sie die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, oder Geräten mit starken Magnetfel-► dern, wie z. B. Lautsprechern.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus!

#### SICHERES ANSCHLIEBEN

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und fachgerecht installierte Steckdose mit 230 V ~ 50 Hz an
- Der Netzstecker muss frei zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall einfach und schnell vom Strom-► netz trennen können.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann. ►
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose. ►

# SICHERER GEBRAUCH

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Antennenkabel vom Gerät, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn sich ein Gewitter nähert.
- ► Das Netzkabel darf während des Betriebs nicht um das Gerät gewickelt sein oder heiße Oberflächen berühren.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in das Gehäuse gelangen.
- Fassen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nie mit nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es beschädigt ist, oder Sie Schäden am Netzkabel oder Stecker feststellen. Ziehen Sie bei Beschädigungen des Geräts sofort den Stecker aus der Steckdose.
- ▶ Öffnen Sie nie das Gerät. Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service-COK oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.
- ▶ Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1.Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.

# ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir erklären unter unserer Verantwortung, dass dieses Produkt den folgenden Standards entspricht:

#### EN 60965:2014 EN:55032:2015 EN55020:2007 +a1: 2011+AC2014 EN61000-3-2: 2014 EN61000-3-3: 2013

Dieses Produkt entspricht dem RL 2014/53/EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://www.audioblock.com/Download/Konformitaetserklaerung SR 50.pdf













Sprays oder Chemie an Ihr Gerä





Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät Achten Sie darauf, dass das Gerä nicht abgedeckt wird





# **BEDIENELEMENTE AM GERÄT**



- 1. Volumedrehknopf: Bei kurzem drücken wird die CD ausgeworfen.
- 2. Infrarotsensor für Fernbedienung.
- 3. CD-Einschub. Einschieben einer CD startet den Einzug der CD. (Bitte keine Mini CD´s)
- 4. Farbdisplay.
- 5. Volumedrehknopf: Durch links /rechts Drehung wird die Lautstärke angehoben oder abgesenkt. Bei kurzem drücken des Drehknopfs wird die CD ausgeworfen.
- 6. Navigatedrehknopf: Im Menümodus werden durch Drehung die einzelnen Punkte angewählt und durch Drücken des Multifunktionsdrehknopfes aktiviert.
- Taste "Standby/Mode": Kurzes Drücken schaltet das Display in den Übersichtsmodus.
   Sie können nun mit dem Multifunktionsdrehknopf oder den Pfeiltasten auf der Fernbedienung die Musikquelle auswählen. Längeres Drücken schaltet das Gerät in den Netzwerk-Standby.
- 8. Taste "Zurück": Im Radio-Betrieb (UKW & DAB+) sucht das Gerät beim Drücken der Taste automatisch den vorhergehenden Sender. Im CD- und Musikabspieler-Betrieb wechselt das Gerät zum vorherigen Titel.
- 9. Taste "Vorwärts": Im Radio-Betrieb (UKW & DAB+) sucht das Gerät beim Drücken der Taste automatisch den nächsten Sender. Im CD- und Musikabspieler-Betrieb wechselt das Gerät zum nächsten Titel.
- 10. Taste "Wiedergabe/Pause": Nach einfachem Drücken pausiert die Musikwiedergabe, nach nochmaligem Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- 11. Taste "Stopp": Das Gerät stoppt die Wiedergabe von Musik.
- 12. Taste "Menu/Info": Ein- bis mehrmaliges kurzes Drücken zeigt zusätzliche Informationen zur Musikquelle (wenn vorhanden) im Display an. Langes Drücken ruft das Menü des Gerätes auf.
- Taste "P": Kurzes Drücken ruft die Liste der gespeicherten Sender auf. Langes Drücken speichert Sender auf anschließend gewählten Speicherplätzen.
- 14. Taste "Back": Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zum vorherigen Menüpunkt zurück oder verlassen das Menü.

# ANSCHLÜSSE AM GERÄT



- 1. Bassreflexöffnungen für integrierte Lautsprecher.
- 2. Modellbezeichnung, technische Daten, Seriennummer, Warn- und Entsorgungshinweise.
- 3. USB-Anschluss.
- Netzanschluss f
  ür mitgeliefertes externes Netzteil. Das Netzanschlusskabel darf keine Besch
  ädigungen oder Defekte aufweisen, benutzen Sie hier ausschlie
  ßlich das mitgelieferte Netzteil.
- 5. Netzschalter.
- 6. UKW und DAB+ Teleskopantenne (montiert).
- 7. 3,5mm AUX IN
- 8. 3,5mm Kopfhöreranschluss



- 1. Taste "Standby": Schaltet das Gerät in den Netzwerk-Standby, im Display werden Uhrzeit und Datum angezeigt.
- 2. Taste "Mute": Schaltet den Ton aus.
- 3. Taste "CD auswerfen": CD wird ausgeworfen
- 4. Taste "Mode": Durch Drücken schaltet das Display in den Übersichtsmodus. Sie können nun mit dem Navigatedrehknopf oder den
  - Pfeiltasten auf der Fernbedienung die Musikquelle auswählen.
- Taste "Menü/Info": Ein- bis mehrmaliges kurzes Drücken zeigt zusätzliche Informationen zur Musikquelle (wenn vorhanden) im Display an. Langes Drücken ruft das Menü des Gerätes auf.
- 6. Taste "FOLDER UP": Nur für Medien mit Ordnerstruktur.
- Taste "Zurück": Im Radio-Betrieb (UKW & DAB+) sucht das Gerät beim Drücken der Taste automatisch den vorhergehenden Sender. Im Musikabspieler-Betrieb wechselt das Gerät zum vorherigen Titel langes Drücken startet den schnellen Rücklauf.
- Taste "Vorwärts": Im Radio-Betrieb (UKW & DAB+) sucht das Gerät beim Drücken der Taste automatisch den nächsten Sender. Im Musikabspieler-Betrieb wechselt das Gerät zum nächsten Titel, langes Drücken startet den schnellen Vorlauf.
- **9.** Pfeil nach oben: Im FM Betrieb, um die Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu erhöhen. Im Menü, um die verschiedenen Punkte anzuwählen.
- 10. Pfeil nach links: Um im Menü zur vorherigen Einstellung zu gelangen.
- **11.** Pfeil nach unten: Im FM Betrieb, um die Frequenz in 0,05 MHz Schritten zu verringern. Im Menü, um die verschiedenen Punkte zu wählen.
- 12. Pfeil nach rechts: Um im Menü ausgewählte Funktionen aufzurufen.
- 13. Taste "Wiedergabe/ Pause".
- 14. Taste "Stopp".
- **15.** Taste "Vol +": Erhöht die Lautstärke.
- 16. Taste "Vol –": Vermindert die Lautstärke.
- 17. Taste "FOLDER DOWN": Nur für Medien mit Ordnerstruktur.
- 18. Tasten "1 10": Rufen im Radio-Betrieb die gespeicherten Sender auf.
- Taste "P": Kurzes Drücken ruft die Liste der gespeicherten Sender auf. Langes Drücken speichert Sender auf anschließend gewählten Speicherplätzen.
- **20.** Taste "EQ": Kurzes Drücken ruft das Equalizer-Menü auf. (Weitere Informationen auf Seite 14)
- 21. Taste "SHUFFLE / REPEAT" Einmaliges Drücken startet die Wiederholfunktion für den aktuellen Titel, zweimaliges Drücken die Wiederholfunktion des ganzen Mediums (z.B. CD, USB, Medienserver) ein drittes Drücken beendet alle Wiederholfunktionen. Langes Drücken startet die Wiedergabe des gesamten Mediums in zufälliger Reihenfolge, erneutes langes Drücken beendet diese Funktion. Achten Sie auf die Anzeigen im unteren Bereich des Displays.

# **VOR DER INBETRIEBNAHME**

Bevor Sie Ihr Internetradio, die Streamingfunktionalität oder die Bedienung per Smartphone-App nutzen können, benötigen Sie:

- 1. Einen schnellen Internetzugang.
- 2. Einen Router, vorzugsweise mit WLAN (kabelloser Zugriffspunkt).
- 3. Wählen Sie später bei der Einrichtung des Gerätes zwischen kabellos (WLAN) und Kabelanschluss.
- Wenn Ihr kabelloses Netzwerk auf Wired Equivalent Privacy (WEP) oder auf Wi-Fi Protected Access (WPA) eingestellt ist, benötigen Sie den WEP oder WPA Code, damit Ihr Internet Radio mit dem Router Daten austauschen kann.
- 5. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloses Netzwerk angeschaltet ist und zum Breitband-Internet Zugang hat.
- 6. Falls Sie Probleme haben, Ihr Gerät mit Ihrem Router zu verbinden, versuchen Sie bitte, diese mithilfe der Bedienungsanleitung des Routers zu lösen.

# AUFBAU DES GERÄTES

- Ziehen Sie die Teleskopantenne auf volle Länge aus.
   Sie können später beim Einrichten Ihrer Sender die Empfangsqualität durch Veränderung des Neigungs- und Kippwinkels der Antenne optimieren.
- 2. Schließen Sie das Anschlusskabel des beiliegenden Netzteils an das Gerät an und stecken Sie dieses in eine Steckdose.

# **ERSTE INBETRIEBNAHME UND INSTALLATION**

Nachdem Sie Ihr Gerät sicher aufgestellt und alle Verkabelungen vorgenommen haben, können Sie Ihren SR-50 nun das erste Mal am Netzschalter auf der Rückseite einschalten. Halten Sie bitte für eine eventuelle WLAN Installation Ihr Passwort (WEP oder WPA) und gegebenenfalls Ihre Netzwerkkennung (SSID) bereit. Nach dem Einschalten startet der SR-50 mit dem Einrichtungsassistenten. Sollte dieser nicht automatisch starten, drücken Sie bitte auf der Fernbedienung lange die Taste "Menu" und wählen Systemeinstellungen/Einrichtungsassistent mit den Pfeiltasten Ihrer Fernbedienung.

- 1. Bitte bestätigen Sie die Frage nach dem Starten des Einrichtungsassistenten mit Ja Drücken Sie hierfür die Pfeiltasten der Fernbedienung bis Ja aufleuchtet und bestätigen Sie mit der Taste "OK".
- 2. Wählen Sie Ihr gewünschtes Uhrzeitformat, entweder 12 h oder 24 h Anzeige und bestätigen Sie mit der Taste "OK".
- Wählen Sie im nächsten Schritt Update von Internet (empfohlen) aus und bestätigen Sie. Ihr SR-50 bezieht aus dieser Quelle zukünftig vollautomatisch bei jedem Start seine Informationen zu Uhrzeit und Datum.
- 4. In der folgende Abfrage Verbindung erhalten? sollten Sie mit Ja bestätigen, um Probleme beim Internetempfang und Streaming zu vermeiden. Sollte keine Internetverbindung gewünscht und oder vorhanden sein, wählen Sie bitte Nein.
- 5. Bei der Angabe WLAN Region wählen Sie bitte Größter Teil Europas.
- Es startet jetzt der WLAN Suchlauf und zeigt Ihnen alle gefundenen WLAN-Netze (SSID) in Ihrer Umgebung an. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus. Falls Ihr WLAN nicht erscheint, könnte dies folgende Gründe haben:

- WLAN Signal zu schwach am Aufstellungsort (eventuell Antennen am Router und am SR-50 anders ausrichten oder einen WLAN-Repeater einsetzen).
- WLAN-SSID am Router unterdrückt, wählen Sie zur Eingabe Manuelle Konfiguration..

 Falls Ihr Router WPS unterstützt, wählen Sie Taste drücken und drücken Sie anschließend die entsprechende Taste am Router. Alternativ können Sie auch WPS überspringen auswählen und anschließend Ihr Netzwerkpasswort (WEP oder WPA) eingeben.
 In beiden Fällen sollten beide Geräte anschließend verbunden sein.

# MANUELLE INSTALLATION WLAN

Sollten bei der Einrichtung mit dem Assistenten Probleme aufgetreten sein, oder Sie eine manuelle Einrichtung vornehmen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie lange die Taste "Menu" auf der Fernbedienung.
   Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung Systemeinstellungen/Interneteinstellungen/Manuelle Einstellungen/Drahtlos.
- Wählen Sie im nächsten Schritt DHCP aktiv aus. Dies ist die Standardeinstellung aller gebräuchlichen Internetrouter und nimmt Ihnen eine langwierige Netzwerkkonfiguration ab.\* Bestätigen Sie die Einstellung.
- 3. Geben Sie nun den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes (SSID) ein, achten Sie auf korrekte Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung. Bestätigen Sie mit OK.
- 4. Wählen Sie nun die Art Ihres Passwortschutzes aus (in der Regel WPA2 und AES). Konsultieren Sie im Zweifel das Handbuch Ihres Routers.
- Geben Sie nun das Passwort Ihres WLAN-Netzwerkes ein, achten Sie auf korrekte Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung. Bestätigen Sie mit OK.
- Der Router und Ihr SR-50 sollten nun verbunden sein und ein Internetzugang bestehen, das Gerät zeigt die Anzeige Verbunden.

\* Sollten Sie die DHCP Funktion an Ihrem Router deaktiviert haben, wählen Sie bitte DHCP inaktiv aus. In diesem Fall müssen Sie das Netzwerk anschließend selbstständig konfigurieren, die dafür geltenden Regeln und Angaben sollten Ihnen bekannt sein. Für die erweiterte Konfiguration benötigen Sie eventuell die MAC-Adresse Ihres Block-Gerätes. Diese finden Sie unter Hauptmenü/Systemeinstellungen/Interneteinstellungen/Einstellungen anzeigen/Mac-Adresse.

# VERSTÄRKER UND KLANGEINSTELLUNGEN

Der SR-50 ist mit einem hochwertigen Verstärker mit einer Leistung von 2 x 4 Watt + 28 Watt Subwoofer ausgestattet. Mit folgenden Einstellungen können Sie das Klangbild verändern:

# LAUTSTÄRKE:

Mit den Tasten "VOL+" und "VOL-" auf Ihrer Fernbedienung oder dem Volumdrehknopf am Gerät können Sie die Lautstärke Ihres Systems verändern.

Bitte beachten Sie, dass bei verschiedenen Signalquellen bei gleicher Lautstärkeeinstellung am SR-50 unterschiedliche Raumlautstärken auftreten können. Dies ist kein Defekt, sondern wird durch unterschiedliche Eingangspegel der verwendeten Signalquellen verursacht.

# EQUALIZER:

Halten Sie die Taste "Menu" auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis im Display das Menü erscheint. Wählen Sie Systemeinstellungen/Equalizer unter Verwendung der Pfeiltasten.

Sie können nun unter folgenden Voreinstellungen durch nochmaliges Drücken wählen: Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten und Mein EQ.

Unter Meine EQ Einstellung können Sie Werte für Bass, Höhen und Loudness definieren. Nutzen Sie hierfür die Taste "Pfeil nach oben" der Fernbedienung um den Wert zu erhöhen und die Taste "Pfeil nach unten" um den Wert zu verringern. Verlassen Sie das Menü mit der Taste "Pfeil nach links".

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Werte und drücken Sie anschließend die Taste "Pfeil nach links" erneut.

Sie werden nun gefragt, ob Sie die Einstellungen speichern möchten. Bestätigen Sie bitte mit Ja. Ihre Einstellungen stehen Ihnen anschließend unter dem Menüpunkt Mein EQ zur Verfügung.

# DAS UKW RADIO

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Navigatedrehknopfes das UKW Radio aus.

# **ERSTES EINRICHTEN:**

- Drücken Sie die Taste "Vorwärts" oder "Zurück" auf Ihrer Fernbedienung. Bei kurzem drücken erhöt/verringert sich die Empfangsfrequenz in 0,05 Mhz-Schritten. Bei längerem drücken wird automatisch der nächste Sender gesucht.
- 2. Wenn Sie diesen Sender als Favoriten speichern möchten, drücken Sie nun eine der Tasten auf dem Nummernblock so lange, bis die Meldung gespeichert im Display erscheint. Sie können nun im Betrieb diesen Sender über diese Taste auf dem Nummernblock der Fernbedienung abrufen. Sie können jederzeit einmal belegte Senderspeicher auf diese Weise auch mit neuen Sendern überspeichern.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 so oft, bis Sie alle gewünschten Sender gespeichert haben oder das Frequenzband einmal durchlaufen ist. Sie können bis zu 10 Sender als Favoriten speichern.
- 4. Benutzen Sie bitte das kleine Empfangsqualitätssymbol in der unteren rechten Ecke des Displays, um Ihre Antenne optimal auszurichten.

# IM TÄGLICHEN BETRIEB:

- 1. Starten Sie das UKW-Radio wie oben beschrieben.
- 2. Über den Nummernblock Ihrer Fernbedienung können Sie Ihre gespeicherten Sender jederzeit wieder abrufen. Der jeweilige Senderspeicherplatz wird unten im Display angezeigt. Durch kurzes Drücken der Taste "P" auf der Fernbedienung oder am Gerät wird eine Liste aller gespeicherten Sender angezeigt.
- 3. Das Radio verfügt über RDS, es werden aktuelle Informationen zum Programm wie z. B. Titel, Genre etc. (abhängig vom Sender) im Display angezeigt. Durch ein- bis mehrmaliges kurzes Drücken der Taste "Info" auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät können Sie weitere Informationen abrufen. Wenn der gewählte Sender über RDS verfügt, wird unten im Display ein Symbol eingeblendet.
- 4. Mit der Taste "Pfeil nach links" auf der Fernbedienung können Sie weitere Einstellungen am Gerät aufrufen:
  - Suchlauf-Einstellungen/Nur starke Sender Ja/Nein
  - Audio-Einstellungen/Nur Mono Ja/Nein
  - (Bei stark rauschenden Sendern "JA" auswählen).
- 5. Mit den Tasten "Vor" und "Zurück" auf der Fernbedienung oder am Gerät können Sie auf dem Frequenzband zum nächsten oder vorhergehenden verfügbaren Sender wechseln.



# DAS DAB+ RADIO

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Multifunktionsdrehknopfes das DAB+ Radio aus.

# ERSTES EINRICHTEN:

- 1. Es startet ein automatischer Suchlauf. Nach Abschluss des Suchlaufes werden alle gefundenen Sender als Liste auf dem Display dargestellt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung den gewünschten Sender aus und bestätigen Sie mit der Taste "OK". Wenn Sie diesen Sender als Favoriten speichern möchten, drücken Sie nun eine der Tasten auf dem Nummernblock so lange, bis die Meldung Gespeichert im Display erscheint. Sie können nun im Betrieb diesen Sender über diese Taste auf dem Nummernblock der Fernbedienung abrufen. Sie können jederzeit einmal belegte Senderspeicher auf diese Weise mit neuen Sendern überspeichern. Drücken Sie die Taste "Pfeil links" auf der Fernbedienung um zur Liste zurückzukehren.
- Wiederholen Sie die Schritte 1-2 so oft, bis Sie alle gewünschten Sender gespeichert haben. Sie können bis zu 10 Sender als Favoriten speichern.
- 4. Benutzen Sie bitte das kleine Empfangsqualitätssymbol in der unteren rechten Ecke des Displays, um Ihre Antenne optimal auszurichten.

# IM TÄGLICHEN BETRIEB:

- 1. Starten Sie das DAB+-Radio wie oben beschrieben.
- Über den Nummernblock Ihrer Fernbedienung können Sie Ihre gespeicherten Sender jederzeit wieder abrufen. Der jeweilige Senderspeicherplatz wird unten im Display angezeigt. Durch kurzes Drücken der Taste "P" auf der Fernbedienung oder am Gerät wird eine Liste aller gespeicherten Sender angezeigt.
- 3. Das DAB+ Radio verfügt über digitale Textfunktionen, die Ihnen im Display angezeigt werden. Durch ein- bis mehrmaliges Drücken der Taste "Info" auf Ihrer Fernbedienung können Sie je nach Sender weitere Informationen abrufen, mit der Taste "OK" schalten Sie die Cover-Darstellung auf Vollbild.
- 4. Durch einmaliges Drücken der Taste "Pfeil nach links" auf der Fernbedienung gelangen Sie zurück in die komplette Senderliste.
- 5. Durch zweimaliges Drücken der Taste "Pfeil nach links" auf der Fernbedienung können Sie weitere Einstellungen am Gerät aufrufen. Die Funktion DRC ist in Deutschland ohne Bedeutung, da die DAB+ Sender diese nicht unterstützen, die Funktion "Sender bereinigen" entfernt nicht empfangbare Sender, z. B. nach einem Umzug.
- 6. Mit den Tasten "Vor" und "Zurück" auf der Fernbedienung oder am Gerät können Sie innerhalb des Bouquets zum nächsten oder vorherigen Sender wechseln.

# DAS INTERNETRADIO

Wenn Sie Ihren SR-50 wie auf Seite 12/13 beschrieben mit dem Internet verbunden haben, können Sie nun ohne weitere Einstellungen Internetradio empfangen. Ihr Internetradio verbindet sich vollautomatisch mit einer der größten Datenbanken für Internetsender, in der weit über 25.000 Sender und Podcasts weltweit gelistet sind.

# IM TÄGLICHEN BETRIEB:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Navigatedrehknopfes das Internet Radio aus.
- 2. Auswahl von Sendern:

- Durch langes Drücken der Taste "Menu" und Auswahl von Zuletzt gehört werden Ihnen alle zuletzt gehörten Sender angezeigt.

Durch langes Drücken der Taste "Menu" und Auswahl von Senderliste/Meine Favoriten werden Ihnen alle Sender angezeigt, die Sie als Favoriten gespeichert haben.
Sie speichern Sender als Favoriten, indem Sie, während der Sender läuft, so lange

die Taste "OK" auf der Fernbedienung oder den Multifunktionsdrehknopf am Gerät

gedrückt halten, bis die Meldung Favorit hinzugefügt erscheint

Sie können unbegrenzt viele Favoriten speichern.

Sie löschen Favoriten indem Sie unter Senderliste/Meine Favoriten den entsprechenden Sender auswählen und die Taste "OK" auf der Fernbedienung so lange gedrückt halten, bis die Abfrage Favorit löschen kommt. Bestätigen Sie mit Ja um den Sender zu löschen.
Durch Drücken der Taste "Menü" auf der Fernbedienung und Auswahl von Senderliste/ Local Deutschland werden Ihnen alle deutschen Sender angezeigt, entweder alle verfügbaren Sender, nur die beliebtesten, oder nach Genres sortiert.
Durch Drücken der Taste "Menu" auf der Fernbedienung und Auswahl von Senderliste/ Sender werden Ihnen alle weltweit verfügbaren Sender angezeigt, entweder sortiert nach Land, Genre, populären Sendern oder neuen Sendern. Sie haben hier auch die Möglichkeit, nach einem Sender durch Eingabe des Namens zu suchen.

- 3. Sie können neben der Markierung als Favoriten aber auch, wie bei der UKW oder DAB+ Funktion beschrieben, Sender auf dem Nummernblock der Fernbedienung speichern.
- 4. Das Internet Radio verfügt über digitale Textfunktionen, es werden aktuelle Informationen zum Programm wie z. B. Titel, Genre etc. im Display angezeigt. Durch ein- bis mehrmaliges Drücken der Taste "Info" auf Ihrer Fernbedienung können Sie je nach Sender weitere Informationen abrufen.



# KOMFORTABLE VERWALTUNG IHRER INTERNET-SENDER ÜBER EINEN COMPUTER:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Multifunktionsdrehknopfes das Internet Radio aus.
- Drücken Sie "Menu" auf der Fernbedienung oder am Gerät und wählen Sie Senderliste/ Hilfe/Zugriffscode erhalten. Notieren Sie anschließend den angezeigten Code.
- Melden Sie sich mit Ihrem Computer auf der Internetseite http://www.wifiradio-frontier.com an und erstellen Sie sich ein Profil.
   Dieser Service ist kostenlos, die Webseite wird von der selben Firma betrieben, die auch die Senderdatenbank Ihres Internetradios verwaltet. Anschließend können Sie dort Ihr Gerät registrieren, indem Sie den Zugriffscode Ihres Gerätes eingeben.
- 4. Wählen Sie Ihre gewünschten Sender aus und fügen Sie diese Ihrem Gerät hinzu.
  Sie können zur besseren Sortierung Ordner erstellen, z. B. "Kinder", "Nachrichten", "Jazz" oder "Party" und in diese Ihre Sender einordnen.
  Alle Sortierungen, die Sie auf dieser Internetseite vornehmen, werden sofort auf Ihr Gerät übertragen und stehen Ihnen dort unter dem Punkt "Favoriten" zur Verfügung.
- Sollten Sie einen Sender in der Datenbank nicht finden, können Sie Ihn selbst hinzufügen, indem Sie die Webseite des Senders besuchen, und sich dort die URL des Streams kopieren oder abschreiben.

Anschließend können Sie auf der Seite http://www.wifiradio-frontier.com diese URL als eigenen Sender hinzufügen und nach Wunsch benennen. Sie finden diesen Sender anschließend auf Ihrem Gerät unter "Menü/Senderliste/Meine hinzugefügten Sender".

6. Über diesen Service können Sie beliebig viele Block-Geräte anmelden, die dann automatisch alle über dieselben Favoriten verfügen.

### **DER CD-SPIELER**

Der integrierte CD-Spieler ist mit einem soliden CD-Laufwerk ausgestattet, welches die Medien "CD", "MP3-CD", "CD-R", "CD-RW" und "CD-DA" abspielt. Bitte legen Sie keine keine Mini-CD´s in das Lufwerk ein (8cm). Bitte beachten Sie, dass Sie keine CD´s über die Multiroom-Funktion mit dem SR-50 streamen können.

# IM TÄGLICHEN BETRIEB:

 Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Multifunktionsdrehknopfes den CD-Spieler aus. Wenn sich schon eine CD im Laufwerk befindet, startet der SR-50 automatisch das Abspielen.

Sollte sich noch keine CD im Laufwerk befinden, schieben Sie eine in den CD-Einschub. Nach dem Einlesen startet die CD automatisch. Sie können auch jederzeit aus anderen Quellen heraus den CD-Spieler starten, indem Sie eine CD einlegen.

- 2. Abspielen einer CD:
  - Drücken Sie die Taste "Play/Pause" am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung um die Wiedergabe zu starten.
  - Nochmaliges Drücken der Taste "Play/Pause" pausiert die Wiedergabe.
  - Drücken der Taste "Stop" am Gerät oder Ihrer Fernbedienung stoppt die Wiedergabe.
- 3. Auswählen von Titeln:

Drücken Sie die Taste "Vorwärts" oder "Rückwärts" am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung so oft, bis Sie Ihr gewünschtes Stück erreicht haben. Die Wiedergabe startet anschließend automatisch. Alternativ können Sie Titelnummern direkt über den Nummernblock auf der Fernbedienung eingeben.

- Vor- oder Zurückspulen innerhalb eines Titels: Halten Sie die Tasten ""Vorwärts" oder "Rückwärts" auf Ihrer Fernbedienung gedrückt um innerhalb eines Stückes vor oder zurück zu spulen.
- 5 Wiederholen: Drücken Sie einmalig die Taste "Repeat/Random" auf Ihrer Fernbedienung, um ein einzelnes Stück zu wiederholen. Drücken Sie ein zweites Mal die Taste, um die gesamte CD zu wiederholen und ein drittes Mal um die Funktion wieder abzuschalten. Die jeweilige Funktion wir unten im Display mit einem Symbol angezeigt.
- Zufallswiedergabe: Halten Sie die Taste "Shuffel/Repeat" auf Ihrer Fernbedienung solange gedrückt, bis unten im Display das entsprechende Symbol erscheint, um die Zufallswiedergabe zu starten. Die Inhalte der CD werden nun in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis das Symbol wieder verschwindet, um die Funktion wieder abzuschalten.



# DER MUSIKABSPIELER (USB)

Sie können einen Wechseldatenträger (z. B. USB-Stick) an dem rückseitigen USB-Anschluss Ihres SR-50 anschließen. Dieses Speichermedium muss FAT 32 formatiert sein, um vom SR-50 eingelesen werden zu können. Je nach Hersteller des Speichermediums kann dieser möglicherweise in seiner Größe beschränkt sein.

Achtung! Externe Festplatten benötigen eine eigene Stromversorgung

Der SR-50 erkennt MP3-, WMA- und FLAC-Dateien mit einer maximalen Samplingrate von 48 KHz bei 16 Bit (FLAC) und 320 kBit/s (MP3 und WMA).

# IM TÄGLICHEN BETRIEB:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Multifunktionsdrehknopfes den Musikabspieler aus. Wählen Sie aus dem angezeigtem Menü USB Abspielen aus, um Musik von Ihrem eingesteckten Speichermedium abzuspielen. Der SR-50 stellt Ihnen den Inhalt des Mediums auf dem Display dar. Innerhalb der Liste können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung navigieren und die gewünschten Titel oder Ordner mit "OK" auswählen und abspielen.
- 2. Die Funktionen Abspielen, Pause, Stopp, Nächster Titel, Vorheriger Titel, Vorspulen, Zurückspulen, Wiederholen und Zufallswiedergabe sind identisch mit den auf Seite 19 beschriebenen Funktionen des CD-Spielers.
- 3. Sie können eigene Wiedergabelisten erstellen, indem Sie ein Musikstück auf dem USB-Medium auswählen und dann lange den Multifunktionsknopf am Gerät oder die Taste "OK" auf der Fernbedienung gedrückt halten. Dadurch wird das Musikstück Ihrer Wiedergabeliste hinzugefügt. Sie können diese Wiedergabeliste löschen, indem Sie die Taste "Menu/Info" drücken und Musikabspieler/Wiedergabeliste leeren auswählen.
- 4. Die USB-Funktion ist in der Lage, zusätzliche gespeicherte Informationen zu den Titeln, z. B. MP3- Tags auszulesen. Durch ein- bis mehrmaliges Drücken der Taste "Menu/Info" auf Ihrer Fernbedienung können Sie je nach Datei diese Informationen abrufen.

Eine Wiedergabe von Cover-Bildern wird im Musikabspieler (USB) nicht unterstützt.

# DER MUSIKABSPIELER (DLNA)

Ihr neuer SR-50 ist DLNA (Digital Living Network Alliance) zertifiziert. Das heißt Sie können nach dem DLNA Standard auf entsprechende Musikquellen in Ihrem Heimnetzwerk zugreifen.

Wenn Sie Ihren SR-50 wie auf Seite 12/13 beschrieben an Ihren Router angeschlossen haben, und dieser über einen USB-Anschluss verfügt, können Sie auf dessen NAS-Funktionalität (Network Attached Storage) zurückgreifen.

- Schließen Sie hierfür einfach eine handelsübliche USB-Festplatte an Ihren Router an und aktivieren Sie in dessen Konfiguration die NAS-Funktionalität oder schließen Sie ein NAS-Laufwerk an Ihr Netz an. Ziehen Sie bei Problemen oder für weitere Hinweise zur NAS-Funktionalität Ihres Routers bitte die Bedienungsanleitung des Routers zu Rate.
- Auf diese Festplatte oder das NAS-Laufwerk können Sie dann nach Belieben Musikstücke oder Ordner aufspielen. Dies ist die bei weitem günstigste Möglichkeit, für all Ihre Geräte im Haushalt einen einheitlichen DLNA-Medienserver zu installieren.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Multifunktionsdrehknopfes den Musikabspieler aus. Wählen Sie aus dem angezeigten Menü Gemeinsame Medien aus, um eine Liste aller als Medienserver geeigneten Geräte in Ihrem Netzwerk anzuzeigen. Wählen Sie Ihren installierten Medienserver aus und anschließend den Punkt "Musik".
- Die Inhalte Ihrer Festplatte werden Ihnen nun nach verschiedenen Gesichtspunkten wie z. B. "Interpreten", "Alben", "Alle Titel", "Genres" oder "Ordner" vorsortiert angezeigt. Die Qualität dieser Sortierung hängt unmittelbar mit der Qualität der aufgespielten Daten auf der Festplatte zusammen, sollten dort z.B. die MP3-Tags fehlen, werden die Musikstücke auch nicht gut vorsortiert. Innerhalb der jeweiligen Listen können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung navigieren und die gewünschten Titel oder Ordner mit "OK" auswählen und abspielen.
- Der Musikabspieler (DLNA) verfügt über die selben Steuerungsfunktionen wie der Musikabspieler (USB). Der Musikabspieler (DLNA) interpretiert MP3-, WMA- und FLAC-Dateien mit einer maximalen Streamgröße von 1,5 MBit/s.
- Andere Dateiformate können von vielen Routern mit NAS-Funktionalität schon direkt beim Streamen in ein vom SR-50 lesbares Format konvertiert werden. Lesen Sie hierzu bitte die Betriebsanleitung Ihres Routers.
- Eine Wiedergabe von Cover-Bildern wird im Musikabspieler (DLNA) unterstützt.



# **MUSIK STREAMEN**

Unter dem "Streamen" von Musik im Heimbereich versteht man das Übertragen von Musikdaten von einem externen Gerät wie einem Computer, Tablet-PC oder Smartphone an ein Abspielgerät wie z. B. Ihrem SR-50. Voraussetzung ist, dass diese Geräte sich im selben Netzwerk befinden (WLAN oder LAN). Wir stellen Ihnen hier kurz für die gängigsten Geräte Streaming-Lösungen vor:

# APPLE® PC (MAC OS X®)

- 1. Eine Nutzung der Airplay<sup>®</sup> Funktion von iTunes<sup>®</sup> ist mit dem SR-50 nicht möglich.
- Trotzdem können Sie mit dem Apple Macintosh® streamen: Bitte installieren Sie einen Streaming-Server wie z. B. die kostenlose Software "Serviio<sup>®</sup>"\* (www. http://serviio.org/download) und starten Sie diese. Über die Funktion "Media/USB - Gemeinsame Medien" finden Sie nun einen Serviio®-Server, über welchen Sie auf alle Musikstücke Ihres Apple Macintosh zugreifen können. Bei Problemen oder für weitere Informationen lesen Sie bitte die Installationsanleitung von Serviio<sup>®</sup>.

# WINDOWS® PC

- 1. Ab Version 12 ist im Windows Media Player®\* eine Streaming-Funktion integriert .
- Bitte aktivieren Sie diese (siehe Bedienungsanleitung von Windows Media Player®): Sie können anschließend über die Funktion "Media/USB - Gemeinsame Medien" auf alle Musikstücke des Windows Media Player zugreifen. Bei Problemen oder für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung von Windows Media Player.

# STREAMEN VON SMARTPHONE ODER TABLET PC (ANDROID®)

 Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung für die App "UNDOK™" um zu erfahren, wie Sie die Musik Ihres Android-Gerätes auf dem SR-50 wiedergeben können. Viele aktuelle Android-Geräte verfügen von sich aus schon über eine Funktion, um Musik auf einem DLNA Gerät wiederzugeben. Ihre Medien müssen in der Regel auf Ihrem Android-Gerät als Medienserver freigegeben werden. Bitte lesen Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihres Android-Gerätes.

# STREAMEN VON IPOD®, IPHONE® ODER IPAD® (IOS®)

 Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung für die App "UNDOK™" um zu erfahren, wie Sie die Musik Ihres iOS-Gerätes auf dem SR-50 wiedergeben können. Damit die App "UNDOK™" auf die Bibliothek von z.B. iTunes® zugreifen kann, müssen Sie eine App wie z. B. das kostenlose "media:connect" installieren und vorher starten.

\* Die Audioblock GmbH kann leider keine Garantie für die vollständige Funktionsfähigkeit oder Richtigkeit der Beschreibungen von Software von Fremdherstellern übernehmen, da diese ständigen Weiterentwicklungen oder Veränderungen unterliegen, die von der Audioblock GmbH nicht beeinflusst werden können.

# STREAMINGDIENSTE

Zur Zeit sind eine Vielzahl an Streamingdiensten mit unterschiedlichsten Technologien auf dem Markt. Wenn Sie diese auf Ihrem SR-50 nutzen möchten, verbinden Sie einfach Ihren SR-50 mittels Bluetooth mit Ihrem Handy, Tablet oder PC. Wählen Sie dort diesen als Ausgabegerät.

# SO NUTZEN SIE CONNECT (SPOTIFY)

Sie brauchen Spotify Premium, um Connect nutzen zu können.



Details finden Sie auf dem beiliegenden Flyer.

- Stellen Sie mit Ihrem neuen Gerät eine Verbindung zu demselben WLAN-Netzwerk her, mit dem auch Ihr Handy, Tablet oder PC verbunden ist (weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung).
- Öffnen Sie die Spotify-App auf ihrem Handy, Tablet oder PC und spielen Sie einen Song ab. Wenn Sie die App auf Ihrem Handy nutzen, tippen Sie links unten im Bildschirm auf das Bild zum Song. Tablet- und PC-Benutzer fahren bitte mit Schritt 4 fort.
- 3 Tippen Sie auf das Connect-Symbol.
- Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus.
   Wenn es Ihnen nicht angezeigt wird, stelle Sie sicher, dass es mit demselben WLAN-Netzwerk wie Ihr Handy, Tablet oder PC verbunden ist.

Fertig! Viel Spaß beim Musik hören!

# EINRICHTEN UND BEDIENEN VON MULTIROOM-SYSTEMEN

Um Ihren SR-50 in ein Multiroom-System einzubinden, z. B. mit der Smartbox SB-100 von Audioblock, lesen Sie bitte die beiliegende Anleitung zur App "UNDOK™", welche zur Konfiguration zwingend erforderlich ist.



# FERNBEDIENUNG DES GERÄTES MIT DER APP "UNDOK™"

Wenn Sie ein iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup> oder iPad<sup>®</sup> besitzen, gehen Sie bitte in den Apple App-Store<sup>®</sup> und suchen Sie nach dem Begriff "undok". Wichtig: Wählen Sie vorher "iPhone-Apps" aus! Besitzen Sie ein Android-Gerät (Tablet-PC oder Smartphone), besuchen Sie Googles Play-Store<sup>®</sup> und suchen Sie nach dem Begriff "undok".

Installieren Sie anschließend die gefundene kostenlose APP auf Ihrem mobilen Gerät. Ganz wichtig: Für die Bedienung Ihres SR-50 müssen Smartphone/Tablet und der SR-50 im selben WLAN-Netz angemeldet und der SR-50 muss eingeschaltet sein!

- Starten Sie jetzt die App "UNDOK™". Die App sucht jetzt alle DLNA-f\u00e4higen Ger\u00e4te im WLAN.
- 2. Bitte wählen Sie Ihren SR-50 aus den gefundenen Geräten aus.
- 3. Ihr SR-50 ist nun mit der App "UNDOK™" verbunden und Sie können das Gerät fernbedienen:
  - Funktion "Quelle": Wählen Sie unter den verfügbaren Signalquellen die Gewünschte aus.
  - Funktion "Durchsuchen": Je nach gewählter Signalquelle sind hier die verschiedenen Optionen der Signalquelle auswählbar. Bitte lesen Sie für eine Übersicht der Funktionen die jeweiligen Kapitel zu den Signalquellen in dieser Bedienungsanleitung.
  - Funktion "Jetzt läuft": Stellt Informationen und Cover (falls vorhanden) zu dem aktuell gespielten Stück oder Radiosender zur Verfügung.
  - Zusatzfunktionen "Einstellungen": Über dieses Menü können Sie das Gerät aus- und einschalten, die Ton-Einstellungen verändern, die App beenden und weitere Einstellungen vornehmen.

Für weitere Funktionen der App, z. B. der Konfiguration von Multiroom-Systemen lesen Sie bitte die beiliegende Anleitung "UNDOK™".

Bei älteren Versionen der App (DOK oder BLOCK App) kann es sein, dass Sie nach einem PIN-Code für die Verbindung gefragt werden. Dieser lautet ab Werk "1234".

Wenn Sie diesen einmal ändern möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Menu" und wählen Systemeinstellungen/Interneteinstellungen/PIN für Apps und geben an dieser Stelle einen anderen PIN ein.

# EXTERNE GERÄTE ÜBER BLUETOOTH® ANSCHLIEBEN

Ihr Gerät ist mit einer modernen Bluetooth<sup>®</sup>-Schnittstelle ausgestattet. Über diese können Sie jede beliebige Bluetooth<sup>®</sup>-Quelle mit dem SR-50 koppeln. Mögliche Signalquellen sind Smartphones (iOS, Android, Windows Phone), Tablet-PCs (iOS, Android, Windows 8) oder Musikabspieler (iPod, ähnliche) mit Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion.

Zum Aktivieren der Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion drücken Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Mode" und wählen Sie in der Quellenübersicht mittels der Pfeiltasten oder des Multifunktionsdrehknopfes die Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion aus.

Wenn noch keine Bluetooth<sup>®</sup>-Geräte gekoppelt wurden oder in der Nähe sind, startet die SR-50 automatisch den Pairing-Modus, das kleine Symbol im unteren Bereich des Bildschirmes blinkt.

Starten Sie nun auf Ihrem externen Gerät die Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion und suchen Sie nach Geräten in Ihrer Umgebung. Wählen Sie aus den gefundenen Geräten den SR-50 aus und bestätigen Sie die anschließende Abfrage nach Kopplung.

Ziehen Sie bei Problemen, oder für weitere Hinweise zum Pairing bitte die Bedienungsanleitung des Gerätes zu Rate, welches Sie mit Ihrem SR-50 koppeln möchten. Anschließend können Sie die Musikabspielfunktion Ihres externen Gerätes aktivieren und Ihr SR-50 spielt die Musik ab. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der integrierten Bluetooth®-Funktion ausschließlich Signalquellen koppeln können. Das Koppeln von z. B. externen Lautsprechern mittels Bluetooth® an den SR-50 ist nicht möglich, nutzen Sie hierzu die Multiroom-Funktion.

1. Wiedergabe von Audiodateien:

- Drücken Sie die Taste "Play/Pause" am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung um die Wiedergabe zu starten.
- Nochmaliges Drücken der Taste "Play/Pause" pausiert die Wiedergabe.

2. Auswählen von Titeln:

Drücken Sie die Taste "Vorwärts" oder "Rückwärts" am Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung so oft, bis Sie Ihr gewünschtes Stück erreicht haben. Die Wiedergabe startet anschließend automatisch.

 Vor- oder Zurückspulen innerhalb eines Titels: Halten Sie die Tasten "Vorwärts" oder "Rückwärts" auf Ihrer Fernbedienung gedrückt um innerhalb eines Stückes vor oder zurück zu spulen.

Die Funktionen Wiederholen oder Zufallswiedergabe werden von der Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion nicht unterstützt. Alternativ zu den Bedienfunktionen am Gerät oder mit der Fernbedienung können Sie auch die Musikwiedergabe auf Ihrem externen Bluetooth<sup>®</sup>-Gerät steuern.



# **DER AUX-ANSCHLUSS**

Der rückwärtige AUX-Anschluss des SR-50 verarbeitet elektrische Hochpegel-Audiosignale in analoger Form. Dieser Anschluss ist geeignet für alle externen Geräte mit analoger Audioausgabe. Bitte ziehen Sie die Bedienungsanleitung des externen Gerätes für den Anschluss zu Rate. Ein geeignetes Cinch-Kabel erhalten Sie im Zubehörhandel.

# **DER USB-ANSCHLUSS**

Für eine genauere Beschreibung der USB-Funktion lesen Sie bitte Seite 20

# DER KOPFHÖRER ANSCHLUSS

An den Kopfhöreranschluss des SR-50 können Sie einen handelsüblichen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker anschließen. Einen 6,3 mm Klinkenadapter für größere Kopfhörerstecker erhalten Sie im Zubehörhandel.

# **SYSTEMEINSTELLUNGEN**

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Menu/Info" und wählen Sie den Punkt Systemeinstellungen aus. Im folgenden Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

# EQUALIZER

In diesem Menü können Sie die Klangeinstellungen Ihres SR-50 verändern. Lesen Sie hierzu bitte die Seite 14 dieser Bedienungsanleitung.

# INTERNETEINSTELLUNGEN

In diesem Menü können Sie die Einstellungen, die Sie für Ihren Internetanschluss vorgenommen haben verändern, z. B. wenn Sie den Standort wechseln. Weiterhin können Sie den Assistenten neu starten, oder die Verbindung komplett manuell einrichten. Lesen Sie hierzu Seite 12-13 dieser Bedienungsanleitung.

# ZEITEINSTELLUNGEN

Hier können Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen, Anzeigeformate ändern, Sommer-/Winterzeit Umstellung aktivieren oder das automatische Beziehen von Datum und Uhrzeit aus dem Internet deaktivieren.

# **SPRACHE**

Wählen Sie hier Ihre gewünschte Anzeigesprache für das Gerät aus.

# WERKSEINSTELLUNGEN

Das Auswählen und Bestätigen diese Punktes setzt alle Einstellungen auf den Werkszustand zurück.

Bitte nutzen Sie diese Funktion, wenn Probleme mit dem Empfang von Daten aus dem Internet oder der allgemeinen Betriebssoftware des Gerätes auftreten. Sie sollten diese Funktion auch ausführen, wenn Sie das Gerät einmal weiterverkaufen möchten. Ein Neustarten nach dem Ausführen der Werkseinstellungen startet wieder den Einrichtungsassistenten.

# SOFTWARE UPDATE

Der SR-50 prüft regelmäßig, ob ein Update im Internet zur Verfügung steht und weist Sie darauf hin. Sie können diese Funktion hier auf manuelles Update (nicht empfohlen), oder die Betriebssoftware auf Aktualität prüfen.

# EINRICHTUNGSASSISTENT:

Das Auswählen und Bestätigen diese Punktes startet den Einrichtungsassistenten. Alle Einstellungen, die Sie dann vornehmen überschreiben die alten Einstellungen.

# INFO

Das Auswählen und Bestätigen diese Punktes zeigt Ihnen technische Informationen zu der installierten Softwareversion, die Hersteller-ID des Gerätes und des Namens, unter dem Ihr Gerät im Netzwerk angezeigt wird.

# HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Sie können hier die Helligkeit des Displays im Betrieb und im Netzwerk-Standby getrennt regeln.

- 1. Zeit bis Dimmen: Dieser Wert gibt an, nach welcher Zeit die Hintergrundbeleuchtung des Displays nach dem Schalten in den Netzwerk-Standby abdunkelt.
- 2. Displayhelligkeit: Dieser Punkt regelt die Helligkeit des Displays im Betrieb.
- Dim-Helligkeit: Wenn Sie unter Punkt 1 einen Wert f
  ür die Zeit eingegeben haben, bestimmt dieser Punkt die Helligkeit, auf die das Display nach der ausgew
  ählten Zeit im Netzwerk-Standby herunter regelt.

# MULTIROOM

Sie können in diesem Menü den SR-50 mit mehreren Lautsprechern in verschiedenen Räumen zu Gruppen zusammenfassen. Wir empfehlen für die Konfiguration die Nutzung der kostenlosen App "UNDOK™". Bitte lesen Sie hierzu auch die beiliegende Anleitung für die App "UNDOK™".



# ZUSÄTZLICHE KOMFORTFUNKTIONEN

Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät die Taste "Menu/Info" und wählen Sie den Punkt Hauptmenü aus. Im folgenden Menü können Sie neben den schon bekannten Signalquellen auch Schlummer und Wecker auswählen:

# **SCHLUMMER**

Wählen Sie Schlummer auf ihrer Fernbedienung mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der Taste "OK". Es erscheint die Anzeige "Schlummer Aus". Mit den Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten" können Sie nun die gewünschte Dauer einstellen, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet. Ihre Einstellung wird nach kurzer Zeit automatisch übernommen. Verlassen Sie dieses Menü durch erneutes Drücken der Taste "Menu/Info". Im Display wird nun im unteren Bereich ein Symbol mit der gewählten Zeit bis zum Schalten in den Netzwerk-Standby angezeigt.

# WECKER

Wählen Sie Wecker auf Ihrer Fernbedienung mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit der Taste "OK". Es erscheint das Menü "Wecker". Sie haben nun die Möglichkeit, zwei verschieden Wecker einzustellen. Wählen Sie z. B. den ersten Wecker aus. Im anschließenden Menü können Sie diesen Wecker an und ausschalten, die Uhrzeit einstellen, zwischen Täglich, einzelnen Tagen, Wochenenden etc. wählen, die Signalquelle mit der Sie geweckt werden und die Lautstärke einstellen. Bitte vergessen Sie nicht mithilfe des letzten Punktes im Menu diesen Wecker zu speichern!

Verlassen Sie dieses Menü durch erneutes Drücken der Taste "Menu/Info". Im Display wird nun im unteren Bereich ein Symbol für jeden programmierten Wecker gezeigt und die Weckfunktion ist aktiv.

Wenn der Wecker zur gewählten Zeit aktiv wird haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Snooze: Drücken Sie irgendeine Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät außer die Taste "Standby". Das Gerät zeigt nun die Zeit an bis zum erneuten Wecken, mit den Tasten "Pfeil nach oben/unten" oder "Vol+/-" können Sie diesen Zeitraum verändern.
- Ausschalten des Weckers: Drücken Sie die Taste "Standby" am Gerät oder auf der Fernbedienung um den Wecker abzuschalten. Der Wecker wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt je nach Programmierung wieder aktiv.

Um den Wecker ganz abzuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen und stellen Sie den Wecker auf Aus.

# FEHLERMELDUNGEN UND PROBLEMBEHEBUNG (ALLGEMEIN)

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache und Behebung
Kein Strom, obwohl das Gerät	- Das Stromkabel ist nicht angeschlossen
angeschaltet ist	- Die Steckdose ist defekt
	- Die Sicherung im Gerät ist defekt – Fehler muss durch einen Techniker repariert werden
	- Das Stromkabel ist defekt – Fehler muss durch einen Techniker repariert werden
Kein Ton	- Das Gerät ist gar nicht an
	- Die Lautstärke ist zu niedrig
	- Kein Eingangssignal
	- Am Gerät ist der falsche Eingang eingestellt
Kein Ton auf einem Kanal	- Der Audioeingang ist falsch angeschlossen
	- Die Auswahl des Einganges ist falsch
	- Die Lautsprecher sind defekt
Lautes Brummen	- Ihr Gerät steht zu nah an einem anderen Gerät oder am Fernseher
Verzerrter Ton	- Lautstärke, Bass oder Treble sind zu hoch eingestellt
	- Lautsprecher könnten defekt sein
Die Fernbedienung funktioniert	- Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind
nicht	- Sind die Batterien leer? Ersetzen Sie diese bitte durch Neue
	- Richten Sie die Fernbedienung zum Empfänger am Gerät
	- Entfernen Sie alle Gegenstände zwischen der Fernbedienung und dem Gerät
	- Stellen Sie fest, ob die Entfernung zwischen der FB und dem
	Gerät mehr als 5 Meter beträgt
Tasten funktionieren nicht	- Stellen Sie das Gerät aus und erneut wieder an.
(Gerät oder Fernbedienung)	- Alternativ nehmen Sie das Gerät vom Strom und schließen es dann wieder an.
	(Das Gerät kann durch externe Stromeinflüsse beeinflusst werden)
Störung im Empfang	- Der Sender ist nicht richtig eingestellt
bei FM / DAB+	- Die Antenne ist nicht richtig ausgerichtet
	- Starten Sie erneut eine Sendersuche

# FEHLERMELDUNGEN UND PROBLEMBEHEBUNG (NETZWERK)

Meldung	Ursache	Behebung
Keine Verbindung	1. Falsches Passwort	1. Richtiges Passwort eingeben
	2. Richtiges Passwort, kein Kontakt zum Router	2. Mac Filter am Router deaktivieren
Format Error	Das File Format wird nicht erkannt	Vergewissern Sie sich, dass der Stream in WMA, MP3, oder FLAC mit nicht mehr als 48 KHz codiert ist. Wenn nicht, bitte umcodieren.
Netzwerk Error	Falsche Informationen werden vom Netz- werk empfangen	Die Daten vom Server sind nicht lesbar, eventuell Neustart vom SR-50 und Router
Netzwerk nicht verfügbar	Probleme mit der Verbindung zum Router	Router einschalten oder neu starten
Netzwerk Zeitüberschreitung	Keine Antwort unabhängig vom Netzwerk	Der gewählter Sender ist zur Zeit nicht emp- fangbar, bitte wechseln Sie den Sender
Kein UPnP gefunden	Es wurde kein UPnP Server gefunden	Stellen Sie sicher, dass Ihr Medienserver im selben Netz wie Ihr SR-50 und eingeschaltet ist.
Nicht autorisiert	Falsche Eingabe bei dem Passwort oder nicht beim UPnP Server angemeldet	Geben Sie das richtige Passwort an.
Update fehlgeschlagen	Software Update ist fehlgeschlagen	Prüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen oder versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.



Reparaturen und Eingriffe in das Gerät, dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

# HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Audioblock GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Instalation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

# PFLEGE UND TRANSPORT

#### Pflege und Reinigung des Gerätes

Nehmen Sie das Gerät, bevor Sie es reinigen, vom Strom. Benutzen Sie nur saubere und trockene Lappen, um ihr Gerät zu reinigen. Wenn das Gerät sehr stark verschmutzt ist, können Sie das Gerät mit einem handfeuchten Lappen und mit milder Reinigungsflüssigkeit reinigen. Nutzen Sie niemals Flüssigkeiten, wie Benzin, Alkohol, Petroleum oder andere Lösungsmittel.

#### Transportieren des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, damit Sie das Gerät für einen Transport oder zum Verschicken ordnungsgemäß verpacken können. Die Originalverpackung ist so entwickelt, dass Sie das Gerät sicher transportieren oder verschicken können. Bewahren Sie bitte auch die Bedienungsanleitung auf, damit Sie diese gegebenenfalls an Dritte weitergeben können.

# **TECHNISCHE DATEN**

Hersteller:	Audioblock GmbH
Leistung:	2 x 4 Watt   Subwoofer 28 Watt
Analoge Eingänge:	
Klirrfaktor:	< < 0,3% (@1 Watt)
Fremdspannungsabstand:	>80 dB
Frequenzgang LS:	120 Hz - 30kHz
Frequenzgang Subwoofer:	40 Hz - 200 Hz
Tonkontrolle:	Bass   Treble ± 10 dB
Frequenzbereich UKW:	
Frequenzbereich DAB+:	174.928 MHz - 239.200 MHz
Internetradio:	Mehr als 25.000 Stationen weltweit
Senderspeicher:	
Dateiformate:	AAC   AAC+   MP3   WAV   WMA   FLAC
Streaming:	Bluetooth   DLNA   UPnP mit "UNDOK™" App
Netzwerk:	WLAN   Bluetooth
CD-Kompatibilität:	CD-R   CD-RW   MP3   CD-DA
	ISO9660, UDF V1.02, V1.5 (max. 2 multi-sessions)
Netzteil Eingang	100 – 240V~AC 50/60Hz
Netzteil Output	DC 15.0V   2.4A   36.0W
Aktive Effizienz	
Minimale Effizienz (bei 10%)	
Leistungsaufnahme "Aus":	
Leistungsaufnahme "Netzwerk-Stand	oy":1 Watt
Leistungsaufnahme "Betrieb":	
Netzteil mit Netzschalter:	AC zu DC   15 V   2,4 A
Abmessung B   H   T:	
Gewicht:	

Externer Hersteller Netzteil : ShenZhen Xinspower Technology Co., Ltd Adresse: B 2F A BLDG 3 Huang Pu Shui Ku Rd., Shajing St Baoan, Shenzhen, 518125 Guangdong, China Model: A361-1502400E

# AUDIOBLOCK GMBH

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude Germany



# **DEAR COSTUMER,**

Thank you for choosing topurchase this high quality device. This manual shall give you an overview of how to operate your device. You will receive safety information and you will be informed about how to clean your equipment best. The safety and operating information must be strictly followed in order to ensure the long-term and safe functioning of the product. Please, take some time to peruse the manual carefully. The operating instructions should be retained in a safe place for future reference, to be given with a resale. Due to software updates or technical developments with third manufactures (e.g. Apps), parts of this manual can be updated. Every now and then please visit our website "www.audioblock.com" to check whether there are up-todate operating instructions for downloading.

For this purpose, compare the status on the cover page with the information on the Internet. If you have any further questions regarding your device, please contact an authorized specialist supplier or our service centre. In case of a defect resulting from improper operation, misuse or non-observance of the operating instructions, please be aware that the guarantee for this defect will be invalidated. Besides, no liability can be accepted for consequential damages. This product is CE certified and meets all the directives and requirements of the European Union. EM and RoHS documentation are provided.



Safety instructions	
Operating elements on the unit	
Connections to the device	
The remote control	40
Before operating	
First operating and installation	
Manual WLAN installation	
Amplifiers and sound settings	
The FM radio	
The DAB + radio	
The internet radio	
The CD player	
The media player (USB)	50
The media player (DLNA)	51
Music streaming function	
Music streaming services	53
How to use Spotify® Connect	53
Remote control with the " UNDOK ™" app	54
Connecting external devices via Bluetooth®	55
External connections: AUX IN, USB, headphones	56
System settings	
Additional comfort functions - Snoozer and Alarms	
Error messages and troubleshooting (General)	
Error messages and troubleshooting (Network)	60
Care and transport	
Technical data	61



# SAFETY INSTRUCTIONS

Caution: to avoid the risk of electric shock, do not modify this device! The opening of the device as well as changes in the appliance may be carried out only by authorized personnel. Important security instructions:

- ▶ Before using the device for the first time, please read the operating instructions thoroughly.
- ► This device is to be used indoors only.
- This device may be connected only to a socket intended for it.
- This device is not to be exposed to humidity.
- Make sure the appliance does not stand to close to other objects
- Make sure the appliance does not stand near a heat source
- Make sure that the connection cable is not damaged or is going to be damaged
- X

#### Information on disposal of the old equipment:

Your product is made of high quality and recyclable materials. With this symbol, the product fulfils the EU Directive 2002/96 / EC. Please do not dispose of your appliance in the domestic waste but in a suitable separate collection of materials. Electronic devices, accessories and packaging shall be handled to special places intended and marked by signs for its purpose. For more information, where you find these places, please contact your local garbage disposal service. Please, keep to this regulation in order to give a better environment to our children.

**C E** The equipment complies with the EU norm (73/23/EEC). and fulfils the electromagnetic compatibility (89/336/EEC).



The flash icon shall warn the user of not isolated hazardous voltages in the device's housing. This voltage could be strong enough to injure people through an electrical shock. The exclamation mark shall draw the attention of the user to the fact that the manual, delivered together with the device, contains important operating and maintenance instructions.

# **HANDLING BATTERIES**

Batteries may contain flammable substances. Improper handling can cause batteries to leak, strongly heat, ignite, or even explode what, could damage your device and your health.

Follow these instructions:

- ► Keep children away from batteries.
- ► In case of batteries have been swallowed, report this to your doctor immediately.
- ► Never charge batteries (unless specifically stated).
- ► Never discharge batteries by high power output.
- ► Never short circuit batteries.
- ► Never expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or something similar.
- Do not disassemble or deform batteries. Your hands or fingers could be injured or battery fluid could get into your eyes or on your skin. Should this happen, rinse the affected area with plenty of clear water and inform your doctor immediately.
- Avoid strong jolts and vibrations
- ► Never exchange the polarity. Make sure that the poles Plus (+) and minus (-) are correctly inserted, to prevent short circuits.
- If necessary, clean battery and device contacts before insertion. Do not mix new and old batteries or batteries of different types. This could cause malfunctions on your device Besides, the weaker battery would discharge too strongly.
- ► Remove any discharged batteries immediately from the unit.
- Remove the batteries from your device if they haven't been used for an extended period of time.
- Replace at the same time all discharged batteries in a device with new batteries of the same type. If I you want to store or to dispose the batteries, isolate their contacts with an adhesive tape.



# SAFETY INSTRUCTIONS

Do not let electrical appliances in children's hands! Never let children unattended to use electrical devices Also keep the Packaging foils far away from children. There is a danger of shocking and suffocation.

#### **SAFE POSITIONING**

- ► Use the device exclusively in dry rooms
- If you bring the device from a cold into warm surroundings, it could be humid inside the equipment. In this case, wait about two to tree hours before running it.
- Place the device on a firm and horizontal plane surface.
- Place the device with at least 10 cm of distance to the wall.
- Do not cover existing ventilation openings.
- Avoid the proximity of heat sources, such as radiators, or devices with strong magnetic fields, such as loudspeakers.
- Do not place open sources of fire, such as burning candles, on the device.
- ► Do not place the device on sensitive surfaces.
- Do not place the device directly in the sun.

#### SECURE CONNECTION

- ► Connect the device only to an easily accessible and suitable installed socket. With 230 V ~ 50 Hz.
- The net plug must be of easy access so that the device can be easily and quickly disconnect from the power supply, in case of emergency.
- Locate the power cable so that nobody can trip over it or step on it.
- ► Do not use extension cables. Do not bend or squeeze the net cable.
- ► Always pull the mains cable from the socket.

# SAFE USE

- Disconnect the power plug from the power socket and remove the aerial cable from the device if you do
  not use the unit for a long time or when a thunderstorm is approaching.
- ► The net cable shall not be wrapped around the device during operation nor in touch to hot surfaces. Avoid humidity to OK the housing.
- Never touch the device, the net cable or the net plug with wet hands. There is a risk of electric shock. Should an item or liquid get into the housing, immediately disconnect the device from the power supply and have it checked.
- Have your equipment inspected by qualified personnel before restarting it. Otherwise there is the anger of electric shock.
- Never use the device if it is damaged, or if there is any damage to the net cable or to the plugs. In case the
  appliance is damaged, immediately pull the plug from the socket.
- Never open the device. In case of fault, please contact our service centre or any other specialized shop.
- The remote control has an infrared diode Class 1.
- ► Do not look at the LED with optical devices.

# CONFORMITY

We declares this product is in compliance with:

#### EN 60965:2014 | EN:55032:2015 | EN55020:2007 +a1: 2011+ AC2014 EN61000-3-2: 2014 | EN61000-3-3: 2013

This product is in compliance RL 2014/53/EU. The full text of the conformity is available: https://www.audioblock.com/Download/Konformitaetserklaerung\_SR\_50.pdf













lake sure that no sprays or chen

cals get to your device





Make sure that your device is not covered! Make sure that the device is on opened by authorized person





# **OPERATING ELEMENTS ON THE UNIT**



- 1. Multifunction knob: Pressing the knob ejects the CD.
- 2. Infrared sensor for remote control.
- 3. CD tray. Inserting a CD it will start.
- 4. Colour display.
- 5. Multifunction knob: Turn the knob to the left/right to increase / decrease the volume.
- 6. Navigate knob: In the menu mode, the individual points are selected by turning and activated by pressing the multifunction rotary knob. Pressing the knob ejects the CD.
- "Standby / Mode" button: a short pressure switches the display to overview mode. You can now select the music source using the multifunction knob or the arrow buttons on the remote control. Press and hold the button to OK the network Standby mode.
- 8. "Back" button: on the radio mode, the unit automatically searches for the previous station by pressing the button. On CD and music player mode, the unit switches to the previous title.
- 9. "Forward" button: on the radio mode, the unit automatically searches for the next station by pressing the button. On CD and music player mode, the unit switches to the next track.
- 10. "Play/Pause": press the button to pause the music, press it again to continue to play.
- 11. "Stop" button: the unit stops playing the music.
- 12. "Menu / Info" button: press once or several times to show additional information on the music source on the display, if there is any. Press and hold the button to show the menu.
- "D<sup>a</sup> button: short pressure to display the list of stored transmitters. Long pressure saves transmitter to selected memory locations.
- 14. "Back" button: press this button to return to the previous menu item or to exit the menu.

#### **CONNECTIONS ON THE DEVICE**



- 1. Bass reflex ports for integrated speakers.
- 2. Model designation, technical data, serial number, warnings and disposal instructions.
- 3. USB connection.
- 4. Power supply for the supplied external power adapter. The power supply cable must not show any damage or defects, use only the supplied one.
- 5. Power switch.
- 6. FM and DAB + telescopic antenna (mounted).
- 7. 3,5mm AUX IN
- 8. 3,5mm Headphone jack

# 燙Block

# **REMOTE CONTROL**

OK (SCAN)

**2** ABC

**5** JKL

8 TUV

10/0

**Block** 

4 GHI

7 PQRS

D

र्ष<del>-</del>

3 DEF

6 mno

9 <sub>wxyz</sub>

SHUFFLE7 BEPEAT - 21



- 2. "Mute" button: switches the sound off.
- 3. "CD" button: ejects the CD.
- "Mode" button : By pressing, the display switches to the overview mode. You can now use the multifunction knob or the arrow keys on the Remote control select the music source
- Button "Menu/Info": One or more short presses will display additional information about the music source (if any) on the display. Long press calls up the menu of the device.
- 6. "FOLDER DOWN" button: Only for CD operation on MP3 CDs with folder structure.
- 7. "Back" button: on radio mode, the device searches the previous lo wer transmitter.
- 8. "Forward" button: on radio mode, the device searches the next higher transmitter.
- 9. Arrow upwards: on FM mode to increase the frequency in 0.05 MHz. In menu to select the different points.
- 10. Arrow to the left: to reach the previous setting in the menu.
- 11. Arrow down: in FM mode by the frequency in 0.05 MHz increments to reduce. To select the different points in the menu.
- 12. Arrow to the right: to access selected functions in the menu.
- 13. "Play" button
- 14. "Stop" button.
- 15. "Volume +" button: increases the volume
- 16. "Volume -" button: reduces the volume
- 17. "FOLDER UP" button: Only for CD operation on MP3 CDs with folder structure.
- 18. Button "1 10": on radio mode, recalls on the stored transmitters
- 19. "P" button: recalls or saves pre-set transmitters in radio mode
- 20. "EQ" button: Short press calls up the equalizer menu.
- 21. Taste "SHUFFLE / REPEAT": Press once to start the repeat function for the current title, press the repeat function twice whole media (for example, CD, USB, media server) a third press ends all Repeat. Long press starts the playback of the entire medium in random Sequence, pressing again for a long time ends this function. Watch out for the displays at the bottom of the display.

# **BEFORE OPERATING**

Before you can use your Internet radio, the streaming functionality or the operation via smart phone app, you need:

- 1. A fast internet connection.
- 2. A router, preferably with WLAN (wireless access point).
- 3. Later, when setting up the device, you choose between wireless (WLAN) and cable connection.
- 4. If your wireless network is protected with Wired Equivalent Privacy (WEP) or with Wi-Fi Protected Access (WPA), you will need a WEP or a WPA code, so that your Internet radio can be connected to the router.
- 5. Before proceeding, make sure that your wireless network is turned on and has a broadband internet access.
- 6. In case of problems while connecting your device to the router, please try to solve them using the manual instructions of the router.

# SETTING UP THE DEVICE

- 1. Pull the telescopic aerial to full length.
  - Later, when setting up your channels, you can optimize the reception quality just changing the angle of inclination and the tilt angle of the aerials.
- 2. Connect the connection cable of the enclosed power supply unit to the device and plug this into a power outlet



# FIRST OPERATING AND INSTALLATION

After you have safely installed your device and have carried out all the wirings, you can now turn your SR-50 on using the power switch on the back of the device. Please keep your password (WEP or WPA) and, if necessary, your network identifier (SSID) ready for a WLAN installation.

After turning on the SR-50, it starts up with the setup wizard. If it does not start automatically, please press for a longer time the "Menu" button on the remote control and select System Settings / Setup Wizard with the arrow keys on your remote control.

- 1. Please confirm the question after starting the setup wizard with Yes, press the arrow buttons on the remote control until Yes lights up and confirm with the "OK" key.
- 2. Choose your desired time format, either 12 h or 24 h display and confirm with the "OK" key.
- 3. In the next step, select Update from DAB + (recommended) and confirm it. Your SR-50 will automati cally acquires its information about the time and date at every start.
- 4. In the following query Connection received? You should confirm with Yes to avoid interception and streaming problems.
- 5. When choosing WLAN Region, please select Most of Europe.
- Now it starts searching WLAN and shows you all the found WLAN networks (SSID) in your surroundings. Select your wireless network. If your WLAN does not appear, this could be due to the following reasons:
   WLAN signal too weak at the installation location (if necessary, align the antennas on the router and the SR-50 differently or use a WLAN repeater).
  - To suppress WLAN SSID on the router, select to OK Manual configuration.
- If your router supports WPS, select OK, and then press the corresponding key on the router. Alternatively, you can also select Skip WPS and then OK your network password (WEP or WPA). In either case, both devices should be connected.

# MANUAL INSTALLATION WLAN

Should any problem appear while setting up the wizard, or you want to make a manual setup, please proceed as follows:

- 1. Press and hold the "Menu" button on the remote control. Use the arrow buttons on the remote to select System Settings / Internal Settings / Manual Settings / Wireless.
- 2. In the next step, select DHCP active. This is the default setting for all common Internet routers and it takes a lengthy network configuration. \* Confirm the setting.
- 3. Now OK the name of your WLAN network (SSID), be sure to use correct spelling and case. Confirm with OK.
- 4. Select the type of password protection (usually WPA2 and AES). If there is any doubt, consult the manual of your router.
- 5. Now OK the password of your WLAN network, be sure to use the correct spelling and case. Confirm with OK.
- 6. Now the router and your SR-50 should be connected and an Internet connection exists, the device will display "Connected".

\*Should you have deactivated the DHCP function on your router, please select DHCP inactive. In this case, you must configure the network, you should be aware of the applicable rules and information. For extended configuration, you may need the MAC address of your block device. These can be found under Main menu / System settings / Inter- net settings / Show settings / Mac address



### **AMPLIFIERS AND SOUND SETTINGS**

The SR-50 is equipped with a high-quality amplifier with a power of 2 x 4 watts | subwoofer 28 watts. Use the following settings to change the sound:

#### **VOLUME:**

By pressing the "VOL +" and "VOL-" buttons on the remote control or the multifunction knob on the device, you can change the volume of your system.

Please note that the SR-50 can have different loudspeakers for different signal sources with the same volume setting. This is not a defect, but is caused by different input levels of the signal sources applied.

# EQUALIZER:

Press and hold the "Menu" button on the remote control until the menu appears on the display. Select System Settings / Equalizer using the arrow buttons.

Now, by repeated pressure, you can choose under the following pre-settings: Normal, Centric, Jazz, Rock, Soundtrack, Classic, Pop, News, and My Equaliser (EQ).

Under My EQ setting, you can define bass and treble values. For this, use the "up arrow" button on the remote control to increase the value and the "down arrow" key to decrease the value. To exit the menu, press the "Left arrow" key.

Repeat this process for all values, and then press the "Left Arrow" button again.

Now you are asked if you want to save the settings. Please confirm with Yes. Your settings are then available under the menu item My EQ.

# THE FM RADIO

You can activate the FM radio with the remote control, pressing the "MODE" button as well as pressing "MODE" on the device.

#### FIRST SETUP:

- Press the key "Forward/Back" on the remote control. The tuner will now search for the next available station
- If you want to save this station as favourite, press the "P" button on the remote control, use the arrow keys to select an available memory and keep pressing "OK" until the announcement "saved" appears. Now you can access this station by pressing the receptive key on the remote control's numeric keypad. You are also able to overwrite memory stations that have been stored at any time with new stations.
- Repeat steps 1-2 until you have stored all the desired stations or until the frequency is run through once.
   You can store up to 10 stations as favourites.
- Please use the little yellow reception quality icon in the lower right corner of the display to align your antenna optimally.

### DAILY OPERATION:

- ► Start the FM radio as described above.
- You can recall your stored transmitter at any time using the numeric keypad of your remote control.
- The radio disposes of RDS, it becomes up-to-date information about the program, e.g. title, genre, etc. (depending on the transmitter). You can get more information by pressing the "Info" button on your remote control once or several times.
- By pressing the "left arrow" on the remote, you can access additional settings on the device: Scan settings: "Only strong transmitters" - Yes / No Audio settings: "Mono Only" Yes / No (Select "YES" for strong-sounding stations).
- ► With the keys "Forward" and "Back", you can switch the frequency band to the next higher or lower available station.



# THE DAB + RADIO

Press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the DAB + radio in the Menu using the arrow keys or the multifunction knob.

# FIRST SETUP:

**1.** An automatic search starts. After conclusion of the search all found stations would be shown as a list on the display.

2. To select the desired station, use the arrow keys on the remote control and confirm with the "OK" key. If you want to save this station as favourite, then press one of the keys on the numeric keypad until the message Saved appears on the display. During operation, you can now call up this station on the numeric keypad of the remote control. In this way, you can overstore once occupied station memories with new stations at any time. Press the "left arrow" button on the remote control to return to the list.

3. Repeat steps 1-2 until you have saved all desired stations.

You can save up to 10 stations as favourites.

**4**. Please use the small reception quality symbol in the lower right corner of the display to optimally align your antenna.

# IN DAILY OPERATION:

1. Start the DAB + radio as described above.

**2.** The number pad of your remote control allows you to retrieve your stored stations at any time. The respective station memory location is shown at the bottom of the display. Briefly press the "P" button on the remote control or on the unit to display a list of all stored stations.

**3.** The DAB + Radio dispose of digital text functions which are shown on the display. By pressing the "Info" button on your remote control once or several times, you can, depending on the station, call up further information; with the "OK" button you can switch the cover presentation to full screen.

4. Press the "left arrow" key on the remote control to return to the station list.

5. By pressing the "left arrow" key twice on the remote control, you can call up further settings on the device. The function DRC is irrelevant in Germany, as the DAB + stations do not support this operation. The function "Clean channels" doesn't remove receivable stations, e.g. after a processing.

**6.** Use the "Forward" and "Backward" buttons on the remote control or the unit to switch to the next or previous station within the bouquet.

# THE INTERNET RADIO

If you have connected your SR-50 to the Internet following the instructions on page 41/42, you are now able to receive Internet radio without any further settings. Your Internet radio connects fully automatically to one of the largest data banks for Internet broadcasters in which more than 25,000 stations and podcasts are listed worldwide.

# IN DAILY OPERATION:

**1.** Press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the Internet radio in the Menu, using the arrow keys or the multifunction knob.

2. Selecting stations:

- You will be able to see all the last stations you have listened to by pressing and holding the "Menu" button and selecting Last heard.

- Pressing and holding the "Menu" button and selecting Channel list / My favourites, you will see all stations that you have saved as favourites.

- To save stations as favourites, while the station is running, press and hold the "OK" button on the remote control or the multifunction knob on the device until the message Favourite added appears on the display. You can save an unlimited number of favourites.

- To delete favourites, select the corresponding station under Channel list / My favourites and keep the button "OK" pressed on the remote control until the query Delete favourite appears. Confirm with Yes to delete the station.

- By pressing the "Menu" button on the remote control and selecting Channel list / Local Germany, you will see all German channels, either all available channels, only the most popular or sorted by genre.

- By pressing the "Menu" button on the remote control and selecting Station list /Transmitter, you will see all available broadcasting stations worldwide, sorted either by country, genre, popular stations or new channels. You can also search for a station by OKing its name here.

**3.** As described for the FM or DAB + function, you can also store stations on the numeric keypad on the remote control in addition to the mark as favourite

**4.** The Internet Radio disposes digital text functions, updated information about the program such as title, genre, etc. shown on the display. Press the "Info" button on your remote control once or more times, to call up further information according to the station.

# COMFORTABLE ADMINISTRATION OF YOUR INTERNET BROADCASTING STATIONS ON A COMPUTER:

**1.** Press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the Internet radio in the Menu using the arrow keys or the multifunction knob.

**2.** Press "Menu" on the remote control or the device and select Channel list / Help / Get access code. Then write down the displayed code.

**3.** Log in at http://www.wifiradio-frontier.com with your computer and create a profile. This service is free, the website is operated by the same company that manages the station database of your Internet radio. Then you can register your device there by OKing the access code of your device.

**4.** Select your desired stations and add them to your device. You can create folders for better sorting, e.g. "children", "news", "jazz" or "party" and place your stations in them. All assortments you carry out on this website are instantly transferred to your device and are available there under the item "Favourites".

5. In case you cannot find a station in the database, you can add it yourself by visiting the station's website and copying or writing off the URL of the stream. Then you can add this URL as your own channel on the page http://www.wifiradio-frontier.com and name it as you wish. You will then find this station on your device under "Menu / Channel list / My added stations".

**6.** Using this service, you can log in any Block device you want, which will then automatically have the same favourites.

# THE CD PLAYER

The integrated CD player is equipped with a solid CD drive that plays the media "CD", "MP3-CD", "CD-R", "CD-RW" and "CD-DA". Only use the full size CD. Please note that you can not stream CDs with the SR-50 via the Multiroom function.

# IN DAILY OPERATION:

1. Press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the CD player in the Menu, use the arrow keys or the multifunction knob to turn on the CD player. If there is already a CD in the drive, the SR-50 will automatically start playing. If there is no CD in the drive, insert one into the CD slot. After reading the CD it starts automatically. You can also start the CD player from other sources at any time by inserting a CD.

#### 2. Playing a CD:

- Press the "Play / Pause" button on the device or on your remote control to start playback.
- Pressing the "Play / Pause" button again pauses the playback.
- Pressing the "Stop" button on the device or your remote control stops playback.

#### 3. Selecting titles:

Press the "Forward" or "Backward" button on the device or on your remote control repeatedly until you have reached your desired track. Playback will start automatically. Alternatively, you can OK track numbers directly from the numeric keypad on the remote control.

**4.** Forward or rewind within a track: press the "Forward" or "Backwards" on your remote control to fast-forward or to rewind within one track.

**5.** Repeat: Press the "Repeat / Random" button on your remote control once to repeat a single track. Press the button a second time to repeat the entire CD and a third time to turn it off. The respective function is indicated with an icon at the bottom of the display.

6. Shuffle Play: Press and hold the "Repeat / Random" button on your remote control until the corresponding icon appears at the bottom of the display to start shuffle play. The contents of the CD will be played now in random order. To switch off the function, keep the button pressed until the symbol disappears again.



# THE MUSIC PLAYER (USB)

You can connect a removable drive (such as a USB stick or USB hard disk) to the rear USB port on your SR-50. This storage medium must be FAT 32 formatted in order to be read by the SR-50. Depending on the manufacturer of the storage media, it may be limited in its size.

Attention! External hard drives require their own power supply

The SR-50 recognizes MP3, WMA and FLAC files with a maximum sampling rate of 48 KHz at 16 bit (FLAC) and 320 kBit / s (MP3 and WMA).

# IN DAILY OPERATION:

1. Press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the Music Player in the Menu using the arrow keys or the multifunction knob. Select USB Play from the displayed menu to play music from your inserted storage media. The SR-50 will show you the contents of the media on the display. Within the list you can navigate with the help of the arrow keys on your remote control and select the desired titles or folders with "OK" and play them.

**2.** The functions Play, Pause, Stop, Next track, Previous track, Fast Forward, Rewind, Repeat and Shuffle play are identical to those described on page 49 of the CD player.

**3.** You can create your own playlist by selecting a song on the USB media and then pressing the multifunction knob on the device or pressing the button "OK" on the remote control. This adds the song to your playlist. You can delete this playlist by pressing the "Menu / Info" button and selecting Music Player / Delete Playlist.

**4.** The USB function is capable of storing additional stored information about the titles, e.g. read out MP3 tags. By pressing the "Menu / Info" button once or several times you can retrieve this information depending on the file.

A reproduction of cover art is not supported in the music player (USB)

# THE MUSIC PLAYER (DLNA)

Your new SR-50 is DLNA (Digital Living Network Alliance) certified. This means that you can access the appropriate music sources in your home network according to the DLNA standard.

- If you have connected your SR-50 to your router as described on page 41/42 and it disposes of a USB port, you can use its network attached storage (NAS) functionality.
- To do this, simply connect a standard USB hard drive your router and activate the NAS functionality in its configuration or connect a NAS drive to your network. Please refer to the router user manual if you have any problem or if you need any further information.
- On this hard drive or NAS drive, you can then upload your favourite pieces of music or folders. This is by far the cheapest way to install a uniform DLNA media server for all your devices in the household.
- Press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the music player in the menu using the arrow buttons or the multifunction knob. From the menu that appears, choose Shared Media to see a list of all common media server suitable devices in your network. Select your installed media server and then select the item "Music".
- The contents of your hard drive will now be displayed pre-sorted according to various aspects, such as: "Artists", "Albums", "All Titles", "Genres" or "Folders". The quality of these sorting depends directly on the quality of the loaded data on the hard disk, if there are, for example, MP3 tags missing, the music pieces will be also not well sorted
- Within the respective lists, you can use the arrow keys on your remote control to navigate and also select and play the desired track or folder with "OK".
- The music player (DLNA) has the same control functions as the Music player (USB).
- The music player (DLNA) interprets MP3, WMA and FLAC files with a maximum stream size of 1.5 Mbps.
- Many routers with NAS functionality can convert other file formats directly into a SR-50 readable format as they stream. Please read the operating instruction of your router.
- A reproduction of cover art is not supported in the music player (DLNA).



# **MUSIC STREAM**

The "streaming" of music in the home area is the transfer of music data from an external device such as a computer, tablet PC or smartphone to a player such as your SR-50. The prerequisite is that these devices are in the same network (WLAN or LAN). Here we briefly introduce streaming solutions for the most popular devices:

# APPLE® PC (MAC OS X®)

1. It is not possible to use the Airplay® feature of iTunes® with the SR-50.

2. Nevertheless, you can stream with the Apple Macintosh®:

Please install a streaming server as for example, download the free software "Serviio<sup>®</sup> \* (www.http://serviio. org/download) and start it. Using the function "Media / USB - Common Media" you will now find a Serviio<sup>®</sup> server, through which you can access all the music on your Apple Macintosh. If you have any problems or need further information, please read Serviio<sup>®</sup> Installation Guide.

# WINDOWS® PC

1. Starting with version 12, a streaming function is integrated in Windows Media Player®\*.

2. Please activate it (see Windows Media Player® User Guide):

You can then access all the music in Windows Media Player using the Media / USB Shared Media feature. If you have problems or need more information, please read the Windows Media Player User Guide.

# STREAM FROM SMARTPHONE OR TABLET PC (ANDROID®)

1. Please read the enclosed operating instructions for the UNDOK <sup>™</sup> app to learn how to play the music from your android device on the SR-50. Many current android units already have a function to play music on DLNA equipment. Your media usually needs to be shared on your android device as a media server. Please also read the operating instructions of your android device.

# STREAM FROM IPOD<sup>®</sup>, IPHONE<sup>®</sup> OR IPAD<sup>®</sup> (IOS<sup>®</sup>)

1. Please read the enclosed operating instructions for the UNDOK <sup>™</sup> app to learn how to play the music from your iOS device on the SR-50. In order to enable the app "UNDOK <sup>™</sup> to access the library of e.g. iTunes®, you must install an app and start it before, for example the free "media: connect".

\* Unfortunately Audioblock GmbH cannot guarantee the full functionality or accuracy of descriptions of third-party software, as these are subjects to constant further development or changes that can not be influenced by Audioblock GmbH.

# STREAMING SERVICES

Currently there are a great variety of streaming services with a wide range of technologies on the market. If you want to use them on your SR-50, simply connect your SR-50 to your phone, tablet or PC using Bluetooth. Select this as the output device.

# HOW TO USE CONNECT (SPOTIFY)



You need Spotify Premium to use Connect. Details can be found on the enclosed flyer.

**1.** Connect your new device to the same Wi-Fi network that your phone, tablet or PC is connected to. (Further information can be found in the user manual).

2. Open the Spotify app on your phone, tablet or PC and play a song.If you are using the app on your phone, tap on the bottom left of the screen, click on the image to the song.Tablet and PC users continue with step 4.

**3.** Tap the Connect icon.

**4.** Select your device from the list.

If it is not displayed, make sure that it is connected to the same Wi-Fi network as your phone, tablet or PC is connected to.

Finished! Have fun listening to music!

# SETTING UP AND OPERATING MULTI-ROOM SYSTEMS

To integrate your SR-50 into a multi-room system, as for example, with the Smartbox SB-100 from Audioblock, please read the enclosed instructions for the app "UNDOK ™", which is mandatory for the configuration.



# REMOTE CONTROL OF THE DEVICE WITH THE APP "UNDOK ™"

If you own an iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup> or iPad<sup>®</sup>, please go to the Apple App Store<sup>®</sup> and search for the word "undok". Important: select "iPhone apps" before!

If you have an android device (tablet or smartphone), visit Google Play Store® and look for the term "undok". Then install the found free app on your mobile device.

Very important: to operate your SR-50, the smartphone / tablet and the SR-50 must be registered in the same wireless network and the SR-50 must be turned on!

Start the app "UNDOK ™" now. The app is now looking for all DLNA-enabled devices in the WLAN.
 Please select your SR-50 from the found devices.

**3.** Your SR-50 is now connected to the "UNDOK <sup>™</sup>" app and you can control the device at distance:

- "Source" function: select the desired one from the available signal sources.

- "Browse" function: depending on the selected signal source, the various options of the signal source can be selected here. For an overview of the functions, please refer to the respective chapters on the signal sources in this operating manual.

- " Playing now" function: provides information and covers (if there is any available) to the currently playing song or radio station.

- Additional "Settings" functions: this menu allows you to switch the device off and on, change the sound settings, quit the app and make further settings.

For further functions of the app, for example, configuration of multi-room systems, please read the enclosed "UNDOK™" manual.

Older versions of the app (DOK or BLOCK App) may ask for a PIN code for the connection. This is set from the factory "1234".

If you want to change it, press the Menu button on the remote control and select System settings / Internet settings / PIN for apps and OK here another PIN.

# CONNECT EXTERNAL DEVICES VIA BLUETOOTH®

Your device is equipped with a modern Bluetooth® interface. These can be used to pair any Bluetooth® source with the SR-50. Possible signal sources are smartphones (iOS, Android, Windows Phone), tablet PCs (iOS, Android, Windows 8) or music players (iPod, similar) with Bluetooth® function.

To activate the Bluetooth<sup>®</sup> function, press the "Mode" button on the remote control or on the device and select the Bluetooth<sup>®</sup> function in the source menu using the arrow keys or the multifunction knob.

If no Bluetooth<sup>®</sup> devices have been paired or are in the proximity, the SR- 100 switches automatically to the pairing mode, the small icon at the bottom of the screen will start to flash.

Now start the Bluetooth® function on your external device and search for devices in your environment. Select the SR-50 from the devices found and confirm the subsequent request for pairing.

In case of problems or for further information on pairing, please refer to the operating instructions of the device you would like to pair with your SR-50. Then you can activate the music playback function of your external device and your SR-50 will play the music. Please note that with the integrated Bluetooth® function you can only connect signal sources.

The pairing of, for example, external loudspeakers to the SR-50 via Bluetooth<sup>®</sup> is not possible. For this purpose, use the multi-room function.

#### 1. Playback of audio files:

- Press the "Play / Pause" button on the device or on your remote control to start playback.
- Pressing the "Play / Pause" button again pauses the playback.

#### 2. Select titles:

Press the "Forward" or "Backward" button on the device or on your remote control repeatedly until you have reached your desired track. Playback will start automatically.

3. To fast-forward or rewind within a track: press the "Forward" or "Backwards" button on your remote control to fast-forward or rewind within one track.

The Bluetooth® feature does not support the Repeat or Shuffle functions.

As an alternative to the operating functions on the device or with the remote control, you can also control the music playback on your external Bluetooth<sup>®</sup> device.



# THE AUX CONNECTION

The rear AUX connector on the SR-50 processes electrical high-level audio signals in analogous form. This connector is suitable for all external devices with analogue audio output. Please consult the operating instructions of the external device for connection. A suitable cinch cable is available in the accessories stores.

# THE USB PORT

For a more detailed description of the USB function, please refer to page 50.

# THE HEADPHONE CONNECTION

To the headphone jack of the SR-50 you can use a standard headphone with 3.5 mm Connect the jack plug. A 6.3 mm jack adapter for larger headphone plug is available in the accessories stores.

# SYSTEM SETTINGS

Press the "Menu / Info" button on your remote control or on the device and select the System Settings. In the following menu you can carry out the following settings:

# EQUALIZER

In this menu you can change the sound settings of your SR-50.

# **INTERNET SETTINGS**

In this menu, you can change the settings you have made for your Internet connection, for example, when you change your location. You can also restart the wizard or set up the connection completely manually. Refer to page 41-42 of this manual.

# TIME SETTINGS

Here you can set the time and date manually, change display formats, Turn on Daylight Saving Time (summer/winter time) or disable automatic date and time retrieval from the Internet.

# LANGUAGE

Here, you can select your preferred display language for the device.

# **DEFAULT SETTINGS**

Selecting and confirming this item resets all settings to the factory settings. Please use this function if you have problems receiving data from the Internet or the general operating software of the device. You should also perform this function if you want to resell the device. A restart after executing the factory settings restarts the setup wizard.

# **SOFTWARE UPDATE**

The SR-50 regularly checks and informs you whether an update is available on the Internet. You can set this function for manual update (not recommended), or to update the operating software.

# **SETUP WIZARD:**

Selecting and confirming this item starts the setup wizard. All settings that you then make overwrite the old settings.

# INFO

Selecting and confirming this item will show you technical information about the installed software version, the manufacturer ID of the device, and the name under which your device will be displayed on the network.

# BACKLIGHT

Here you can separately adjust the brightness of the display during operation and in network standby mode.

**1.** Time until dimming: this value indicates the time after which the backlight of the display darkens after switching to network standby.

2. Display brightness: this item controls the brightness of the display during operation.

**3.** Dim brightness: if you have OKed a time value under point 1, this point determines the brightness to which the display will be displayed after the selected time Network standby.

# MULTIROOM

In this menu you can group the SR-50 with multiple speakers in different rooms. We recommend using the free app "UNDOK™" for the configuration. Please also read the enclosed instructions for the app "UNDOK™".



# **ADDITIONAL COMFORT FEATURES**

Press the "Menu / Info" button on your remote control or on the device and select the item Main menu. In the following menu you can also select Snooze and Alarm in addition to the already known signal sources:

# **SNOOZE**

Select Snooze on your remote control with the arrow keys and confirm with the "OK" key. The message "Sleeping Off" appears. With the "Up arrow" and "Down arrow" buttons, you can now set the desired period of time after which the device will automatically switch to standby mode. Your setting will be taken over automatically after a short time. Exit this menu by pressing the "Menu / Info" button again. At the bottom of the display an icon will indicate the selected time until switching to the network standby.

# **ALARM CLOCK**

Select Alarm Clock on your remote control with the arrow keys and confirm with the key

"OK." The "Alarm clock" menu appears. Now you have the option to set two different alarm clocks. For example, select the first alarm clock. In the following menu, you can switch this alarm on and off, set the time, choose between daily, single days, weekends etc., set the signal source with which you are awakened and adjust the volume. Please do not forget to save this alarm by using the last item in the menu!

Exit this menu by pressing the "Menu / Info" button again. The display will show at the bottom an icon for each programmed alarm clock and the alarm function is active.

If the alarm clock becomes active at the selected time, you have two options:

**1.** Snooze: press any button on the remote control or on the device except the "Standby" button. The unit will now display the time until the alarm is reactivated, with the "Up / down arrow" or "Vol +/-" buttons you can change this period.

**2.** Turn off the alarm clock: press the "Standby" button on the device or on the remote control to switch off the alarm clock. The alarm will become active again as soon as possible depending on the programming.

To turn off the alarm completely, follow the instructions above and set the alarm to Off..

# ERROR MESSAGES AND TROUBLESHOOTING (GENERAL)

Error Descriprion	Possible cause and remedy
No power, though the	- The power cable is not connected
device is turned on	- The socket is defective
	- The fuse in the device is defective – must be repaired by a technician
	- The power cord is defective – must be repaired by a technician
No sound	- The device is not on
	- The volume is too low
	- No input signal
	- The device has the wrong input
No sound on a channel	- The audio input is connected incorrectly
	- The selection of the input is wrong
	- The speakers are defective
Loud hum	- An audio cable is not connected properly or is defective
	- Your device is too close to another device or the TV
Distorted sound	- Volume, bass or treble are set too high
	- Loudspeakers could be defective
The remote control does not	- Check if the batteries are correctly inserted
work	- Are the batteries empty? Please replace them with new ones
	- Point the remote control towards the receiver on the device
	- Remove any objects between the remote control and the unit
	- Determine if the distance between the remote control and the device is more than 5 meters
Keys do not work	- Turn the unit off and then on again.
(Device or remote control)	- Alternatively, disconnect the device from the power supply and then reconnect it. (External current inlets can affect the device)
Disturbance in the reception	- The transmitter is not set correctly
	- The antenna is not aligned correctly
	- Start a station search again
Network connection is not	- The network is currently unavailable. Try again later
possible	- The router does not allow connection, since the device still hasn't received an address. Start the setup wizard
	- Check the distance between the router and the device
	- Change the selected encryption method on the router
	- Determine if a firewall rejects the device

# ERROR MESSAGES AND TROUBLESHOOTING (NETWORK)

Report	reasen	remedying
No Connect	1. Incorrect Password	1. OK the correct password
	2. Correct password, no contact to the router	2. Disable Mac filter on the router
Format Error	The file format is not recognized	Make sure the stream is encoded in WMA, MP3, or FLAC at not more than 48 KHz. If not, please recode.
Network Error	Incorrect information is received from the network	The data from the server are not readable. Possibly reboot the SR-50 and router.
Network not available	Problems with the connection to the router	Turn on or restart the router
Network timeout	No answer regardless of the network	The selected station can not be received at the time, please change the transmitter
No UPnP found	No UPnP server was found	Make sure your media server is on the same network as your SR-50 and it is turned on.
Not authorised	Incorrect password entry or not logged in on UPnP Server	OK the correct password.
Update failed	Software Update failed	Check your network settings or try it again later

Only authorized qualified personnel may carry out repairs and interventions in the device.

### WARRANTY DISCLAIMER

.

Audioblock GmbH assume no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper usw of the product or from failure to observe the operating instractions and/or safety notes

# CARE AND TRANSPORT Care and cleaning of the appliance

Before you clean it, disconnect it from the power supply. Use only clean and dry cloths to clean your appliance. If the appliance is very dirty, you can clean the unit with a damp cloth and mild cleaning fluid. Never use liquids such as gasoline, alcohol, petroleum or other solvents.

#### TRANSPORT THE UNIT

Please keep the packaging and the instructions for use so that you can pack the unit properly for transporting or shipping. The original packaging is designed so that you can safely transport or ship the device. Please keep this manual for future reference.

# **TECHNICAL DATA**

Power:	2 x 4 watts   subwoofer 28 watts
Analogue inputs:	3.5 mm AUX IN
Harmonic distortion:	< 0,3% (@1 Watt)
Signal to noise ratio:	> 80 dB
Frequency Response ls:	120 Hz - 30 KHz
Frequency Response subwoofer:	40 Hz - 200 Hz
Tone control:	Bass   Treble ± 10 dB
Frequency range FM:	87,5 - 108 MHz
Frequency range DAB +:	174.928 MHz - 239.200 MHz
Internet radio	More than 25,000 Stations worldwide
Station memory:	10 per VHF   DAB +   Internet radio
File formats:	AAC   AAC+   MP3   WAV   WMA   FLAC
Streaming:	Bluetooth   DLNA   UPnP with "UNDOK™" App
Network:	WLAN   Bluetooth
CD Compatibility::	CD-R   CD-RW   MP3   CD-DA
	ISO9660, UDF V1.02, V1.5 (max. 2 multi-sessions)
Average Active Efficiency:	88,22 %
Efficiency at Low Load (10%):	87,14 %
Power consumption "Off":	< 0,01 Watt
Power consumption "Network Standby":	< 1 Watt
Power consumption "Operation":	36 Watt (max.)
Power Supply with Power Switch:	AC zu DC   15 V   2,4 A
W  H   D:	300 x 120 x 185 mm
Weight:	3,18 kg

Manufacturer Power suply : ShenZhen Xinspower Technology Co., Ltd Adress: B 2F A BLDG 3 Huang Pu Shui Ku Rd., Shajing St Baoan, Shenzhen, 518125 Guangdong, China Model: A241-1201500E

# **AUDIOBLOCK GMBH**

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude Germany

60





# **AUDIOBLOCK GMBH**

Auf der Striepe 3a | 27798 Hude Tel.: +49 (0) 44 84 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com

